



HEALTH AND SAFETY INFORMATION AND USAGE GUIDELINES

System Setup

The Nintendo Switch 2 has been designed for ease of use. To get started, follow the setup instructions on the packaging. Additional support, instructions, and information are available at support.nintendo.com

▲ IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Carefully read the following warnings before setup or use of the Nintendo Switch 2 system. SAVE THESE INSTRUCTIONS. If this product will be used by children, these instructions should be read and explained to them by an adult. Failing to do so may cause injury. Please also carefully review the information for the game you are playing, and review any additional health and safety information for that game. Nintendo may update this information from time to time and will post the updated version at: support.nintendo.com/device/agreements

Throughout these instructions, you will see this symbol ▲ followed by WARNING or CAUTION, or you may see the term NOTICE. These terms have different levels of meaning as outlined below. Please read and understand these terms and the information that appears after them before using your Nintendo Switch 2 system.

WARNING: Warns you about incorrect use of this system that could result in serious personal injury.

CAUTION: Cautions you about incorrect use of this system that could result in personal injury or damage to the system, components, games, or accessories.

NOTICE: Informs you about incorrect use of the system that could result in damage to the system, components, games, or accessories.

▲ WARNING — SEIZURES

- Some people (about 1 in 4,000) may have seizures or blackouts triggered by light flashes or patterns, and this may occur while they are watching or playing video games or watching TV or video programming, even if they have never had a seizure before.
- Anyone who has had a seizure, loss of awareness, or other symptom linked to an epileptic condition should consult a qualified health professional before watching or playing video games or watching TV or video programming.
- STOP PLAYING OR WATCHING AND CONSULT A QUALIFIED HEALTH PROFESSIONAL IF YOU OR YOUR CHILD HAS ANY OF THE FOLLOWING SYMPTOMS DURING OR AFTER PLAYING OR WATCHING:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| • Convulsions | • Altered vision | • Loss of awareness |
| • Eye or muscle twitching | • Involuntary movements | • Disorientation |

To reduce the likelihood of a seizure when playing or watching video games or watching TV or video programming:

- ① Sit or stand as far from the screen as possible.
- ② Play in a well-lit place.
- ③ Play on the smallest available television screen.
- ④ Take a 10-to-15-minute break every hour.
- ⑤ Do not play if you are tired or need sleep.

- Parents should supervise their children while they watch or play video games or watch TV or video programming to monitor for the symptoms mentioned above.

▲ WARNING — REPETITIVE-MOTION INJURIES AND EYESTRAIN

Watching or playing video games or watching TV or video programming can make a player's muscles, joints, skin, or eyes hurt. Follow these instructions to avoid problems such as tendonitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation, or eyestrain:

- Avoid excessive playing or watching. Parents should supervise their children for appropriate play time and watch time.
- Take or have your child take a 10-to-15-minute break at least every hour, even if you don't think you or they need it.
- If you or your child's hands, wrists, arms, or eyes become tired or sore while playing, or if you or your child feel symptoms such as throbbing, aching, tingling, numbness, burning, or stiffness, stop and rest for several hours before playing again. IF YOU OR YOUR CHILD CONTINUE TO HAVE ANY OF THESE SYMPTOMS OR OTHER DISCOMFORT DURING OR AFTER PLAYING OR WATCHING, STOP PLAYING OR WATCHING, AND SEE A QUALIFIED HEALTH PROFESSIONAL. Parents should supervise their children while they watch or play video games or watch TV or video programming to monitor for these symptoms.

▲ CAUTION — MOTION SICKNESS

Playing or watching video games or watching TV or video programming can cause motion sickness in some players. If you or your child feels dizzy or nauseous when playing or watching video games, stop playing and rest. Do not drive or engage in other demanding activity until you feel better.

▲ WARNING — CONTAINS MAGNETS — PACEMAKERS AND OTHER IMPLANTED MEDICAL DEVICES

Parts of the Nintendo Switch 2 console and accessories are magnetic. The magnets contained in the Nintendo Switch 2 console and accessories may keep nearby pacemakers and other implanted medical devices from functioning properly. IF YOU HAVE A PACEMAKER OR OTHER IMPLANTED MEDICAL DEVICE, DO NOT USE THE NINTENDO SWITCH 2 CONSOLE OR ACCESSORIES WITHOUT FIRST CONSULTING YOUR QUALIFIED HEALTH PROFESSIONAL OR THE MANUFACTURER OF YOUR PACEMAKER OR OTHER IMPLANTED MEDICAL DEVICE. DO NOT OPERATE THE NINTENDO SWITCH 2 CONSOLE OR ACCESSORIES WITHIN 6 INCHES OF A PACEMAKER OR OTHER IMPLANTED MEDICAL DEVICE. If you have any reason to suspect that interference is occurring, immediately turn off your Nintendo Switch 2 system, and discontinue use of the Nintendo Switch 2 console and accessories.

FXA-BEE-S-USX-CZ

▲ WARNING — FIRE OR ELECTRIC SHOCK

To avoid electric shock and fires, as well as damage to your Nintendo Switch 2 system when in use:

- Plug the AC adapter into an easily accessed standard wall outlet near your Nintendo Switch 2 system.
- When connecting the AC adapter to an outlet, be aware of the load capacity of the circuit.
- Be sure to connect the AC adapter to the correct voltage (100-240V).
- Use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power outlet, if needed.
- Make sure that the AC adapter plug is fully inserted into the wall outlet or extension cord.
- Always carefully disconnect all plugs by pulling on the plug and not on the USB-C® charging cable.
- To avoid damage due to excess voltage, unplug the Nintendo Switch 2 system if not used for an extended period.
- Please disconnect the AC adapter during a lightning storm. There may be a risk of electric shock from lightning.
- When cleaning your Nintendo Switch 2 system, unplug the AC adapter from the power outlet. If you need to clean your AC adapter, do not use liquid or spray cleaners and use a dry cloth.
- Do not use the AC adapter or USB-C charging cable if it is damaged, and do not use the USB-C charging cable if it has split or broken wires.
- Make sure there is adequate ventilation around the AC adapter and Nintendo Switch 2 system and that any air vents on the system are unobstructed.

- Do not expose the AC adapter or Nintendo Switch 2 system to extreme heat.
- Do not expose the AC adapter or Nintendo Switch 2 system to any type of liquid or high humidity.
- Do not place objects on top of the USB-C charging cable.
- Do not place the USB-C charging cable in a location where it could cause you to trip over it.
- The operating temperature for this product is 41°F-95°F (5-35°C).
- The AC adapter is a Class II device. If you use a power strip, use one that is compatible with Class II equipment and approved for use in your country.
- To minimize the risk of damage to the system, use only Nintendo-licensed AC adapters with your system.

▲ WARNING — BATTERY LEAKAGE

The Nintendo Switch 2 system and certain accessories contain rechargeable lithium-ion batteries. Leakage of ingredients contained within the battery, or the combustion products of the ingredients, can cause personal injury, as well as damage to your Nintendo Switch 2 system. If battery leakage occurs, avoid contact with skin. If contact occurs, immediately wash thoroughly with soap and water. If liquid leaking from a battery comes into contact with your eyes, immediately flush thoroughly with water, and see a qualified health professional.

To avoid battery leakage:

- Do not expose battery to excessive physical shock, vibration, or liquids.
- Do not disassemble, attempt to repair, or deform the battery.
- Do not dispose of battery in a fire.
- Do not touch the terminals of the battery or cause a short between the terminals with a metal object.

▲ WARNING — RADIO FREQUENCY INTERFERENCE — PACEMAKERS AND OTHER IMPLANTED MEDICAL DEVICES

The Nintendo Switch 2 console and some accessories connect wirelessly and can emit radio waves that can affect the operation of nearby electronics, including by keeping pacemakers and other implanted medical devices from functioning properly. IF YOU HAVE A PACEMAKER OR OTHER IMPLANTED MEDICAL DEVICE, DO NOT USE THE NINTENDO SWITCH 2 CONSOLE OR ACCESSORIES WITHOUT FIRST CONSULTING YOUR QUALIFIED HEALTH PROFESSIONAL OR THE MANUFACTURER OF YOUR PACEMAKER OR OTHER IMPLANTED MEDICAL DEVICE. DO NOT OPERATE THE NINTENDO SWITCH 2 CONSOLE OR ACCESSORIES WITHIN 6 INCHES OF A PACEMAKER OR OTHER IMPLANTED MEDICAL DEVICE. If you have any reason to suspect that interference is occurring, immediately turn off your Nintendo Switch 2 system, and discontinue use of the Nintendo Switch 2 console and accessories.

Turn off your Nintendo Switch 2 system in any locations where instructed to do so, and follow all the rules and posted instructions in areas where wireless-network use is prohibited.

▲ WARNING — HEARING SAFETY

When using headphones, set the volume at a safe level. Setting the volume too high may harm your hearing or damage the headphones.

▲ CAUTION — SYSTEM AND ACCESSORIES PRECAUTIONS AND MAINTENANCE

- Do not use your Nintendo Switch 2 system or any accessories if any parts are broken or damaged. Contact Nintendo Customer Service for assistance with any broken or damaged parts.
- Do not turn off the power, remove the game card, or remove the microSD Express card while data is being read or saved.
- Do not store the Nintendo Switch 2 system or game cards in a humid place, on the floor, or in any location where they may contact moisture, dirt, dust, lint, or any other foreign material.
- Do not drop, hit, or otherwise abuse the Nintendo Switch 2 console, components, game card, or accessories. Doing so may damage the screen or other precision components of the Nintendo Switch 2 console or accessories.
- Make sure all connections to the Nintendo Switch 2 system are made carefully and inserted into the correct locations only. Hold plugs straight when inserting them into sockets.
- When disconnecting any AC adapter from the Nintendo Switch 2 console or wall outlet, always carefully pull by the AC adapter itself rather than by the cord.
- Do not expose the Nintendo Switch 2 console, game cards, or any of the Nintendo Switch 2 components or accessories to extreme heat or cold. The Nintendo Switch 2 display may become slower or may not work when the temperature is low. The screen will deteriorate at a high temperature. Take care not to expose the Nintendo Switch 2 system to direct sunlight for extended periods of time.
- The screen may be damaged by sharp objects or pressure. Take care to protect the display from scratches or stains.
- Do not cover any console air intakes or vents while playing or charging, to avoid overheating.
- To minimize the risk of damage to the Nintendo Switch 2 system, connect only Nintendo-licensed accessories to any external connectors.
- Do not spill liquids on the console, game cards, or other components or accessories. If liquids get into the system, do not charge the console. Contact Nintendo Customer Service for further instructions.
- To minimize the risk of image retention or screen burn-in occurring on the screen, do not turn off the system's default sleep

mode settings, and take care to not display the same image on the screen for extended periods of time.

- Do not peel off the antiscattering adhesive film from the screen of the console.
- Verify that the areas near your system are free of magnetic objects. Cards with magnetic strips, like credit cards, may become unreadable if they are kept near the Nintendo Switch 2 system.
- If small metal objects such as screws or tacks become affixed to the magnetic areas on the console or accessories, remove these objects with a cotton swab or soft cloth instead of removing them directly with your fingers. Continuing to use the product without removing such objects could result in damage to the console or accessories or your metal objects.

▲ CAUTION — AC ADAPTER PRECAUTIONS

SEE FIRE OR ELECTRIC SHOCK WARNING ABOVE AND THE AC ADAPTER FOR ADDITIONAL INFORMATION.

▲ CAUTION — BATTERY PRECAUTIONS

To minimize the risk of damage to the Nintendo Switch 2 system, when recharging the battery, use only Nintendo-licensed AC adapters.

▲ NOTICE — GAME CARD PRECAUTIONS AND MAINTENANCE

- Avoid touching the connectors with your fingers.
- Always check the game card connection edge for foreign material before inserting the game card into the Nintendo Switch 2 system.

▲ NOTICE — CLEANING THE SYSTEM


If the screen becomes dirty, please clean it using a soft, clean cloth, such as a lens- or eyeglass-cleaning cloth. If the outside of the Nintendo Switch 2 system comes into contact with liquids, wipe clean with a soft, slightly damp cloth (use water only.) If the cleaning procedures do not solve the problem, please visit our website at support.nintendo.com for troubleshooting information.

▲ NOTICE — ATTACHING AND DETACHING THE Joy-Con™ 2

To detach the Joy-Con 2 from the Nintendo Switch 2 console, press the release button on the back of the Joy-Con 2 and pull outward gently. To avoid dropping and damaging the console, press the release button only when holding both the console and controller securely.

▲ CAUTION — WEARING THE Joy-Con 2 STRAP

When playing with a Joy-Con 2 detached from the Nintendo Switch 2 console, use the strap when instructed to do so in the software. Secure the strap around your wrist as instructed. Hold the controller securely, and do not let go of it unless otherwise instructed. Be aware of your surroundings. Allow adequate room around you during gameplay.



▲ NOTICE — USING A Joy-Con 2 CONTROLLER AS A MOUSE

When using a controller as a mouse:

- Do not hit the controller forcefully or press on it too hard when moving it around.
- Make sure the play surface is clear and that there's nothing stuck to the controller or strap.
- Use caution when using the controller on surfaces that are easily scratched.
- Consider using a mouse pad or table pad beneath your controller.
- Use the controller only on a flat surface with no sharp edges or protrusions.

PARENTAL CONTROLS

Parental controls can be used to restrict certain features of the Nintendo Switch 2 system. For more information, please visit support.nintendo.com/parents

IF YOU NOTICE THAT YOUR DEVICE IS BROKEN OR DAMAGED OR IF YOU ARE EXPERIENCING PROBLEMS WITH YOUR DEVICE:

① Unplug it

Disconnect the AC adapter and any peripheral devices from the console.

Note: Unplug the AC adapter from the wall outlet before unplugging it from the console.

② Turn off the power

Press and hold the POWER Button (for 12 seconds or more) to turn off the power.

Note: Take care to touch the system only where necessary to turn off the power.

③ Visit the support website

Information about troubleshooting common issues, warranty, and after-sale support, if necessary, is available at:

support.nintendo.com

FRANÇAIS

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ ET DIRECTIVES D'UTILISATION

Configuration de la console

La console Nintendo Switch 2 a été conçue pour être facile à utiliser. Pour commencer, suivez les instructions d'installation sur l'emballage. De l'assistance, des instructions et des informations supplémentaires sont disponibles ou support.nintendo.com

▲ INFORMATIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement les avertissements suivants avant de configurer ou d'utiliser la console Nintendo Switch 2. Si ce produit est destiné à être utilisé par des enfants, ces instructions devraient leur être lues et expliquées par un adulte. Manquer à le faire pourrait entraîner des blessures. Veuillez aussi consulter attentivement les informations concernant le jeu auquel vous jouez, ainsi que toute

information supplémentaire en matière de santé et sécurité pour ce jeu. Nintendo peut mettre à jour ces informations de temps à autre et publiera la version mise à jour au : support.nintendo.com/device/agreements

Vous trouverez dans les présentes instructions ce symbole ▲ suivi de la mention AVERTISSEMENT ou ATTENTION; vous pourriez aussi trouver le terme AVIS. Les significations de ces termes ont des degrés différents, énoncés ci-dessous. Assurez-vous de lire et de comprendre ces termes et l'information qui les accompagnent avant d'utiliser votre console Nintendo Switch 2.

AVERTISSEMENT : vous avertit d'une utilisation inadéquate de la console qui pourrait entraîner des blessures graves.

ATTENTION : vous met en garde contre une utilisation inadéquate de la console qui pourrait entraîner des blessures, ou des dommages à la console ou à ses composants, jeux ou accessoires.

AVIS : vous informe au sujet d'une utilisation inadéquate de la console qui pourrait entraîner des dommages à la console ou à ses composants, jeux ou accessoires.

▲ AVERTISSEMENT — CRISE

- Certaines personnes (environ 1 sur 4000) pourraient souffrir de crises ou d'évanouissements déclenchés par des changements rapides de luminosité ou de motifs et ces problèmes pourraient survenir alors qu'ils regardent la télévision, regardent des vidéos ou jouent à des jeux vidéo et ce, même s'ils n'ont jamais souffert de crises auparavant.
- Toute personne ayant déjà souffert d'une crise, d'un évanouissement ou d'un autre symptôme lié à un trouble épileptique devrait consulter un professionnel de la santé qualifié avant de jouer à un jeu vidéo, regarder la télévision ou des vidéos.

- ARRÊTEZ DE JOUER OU DE REGARDER ET CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ QUALIFIÉ SI VOUS OU VOTRE ENFANT PRÉSENTEZ L'UN DES SYMPTÔMES SUIVANTS PENDANT OU APRÈS AVOIR JOUÉ OU REGARDÉ :

- | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|
| • Convulsions | • Vision déformée | • Perte de conscience |
| • Contraction musculaire ou niveau d'un œil ou d'un autre muscle | • Mouvements involontaires | • Désorientation |

Pour réduire le risque de crise lorsque vous jouez à des jeux vidéo ou regardez des vidéos :

- ① En position assise ou debout, tenez-vous le plus loin possible de l'écran.
- ② Jouez sur le plus petit écran de télévision à votre disposition.
- ③ Ne jouez pas en cas de fatigue ou de manque de sommeil.
- ④ Jouez dans un endroit bien éclairé.
- ⑤ Prenez une pause de 10 à 15 minutes au moins toutes les heures.

- Les parents devraient surveiller leurs enfants pendant qu'ils regardent ou jouent à des jeux vidéo ou qu'ils regardent des vidéos pour surveiller l'apparition des symptômes mentionnés ci-dessus.

▲ AVERTISSEMENT — BLESSURES DUES AUX MOUVEMENTS RÉPÉTITIFS ET FATIGUE OCULAIRE

Jouer à des jeux vidéo ou regarder des vidéos peut entraîner des douleurs musculaires, articulaires, cutanées ou oculaires. Suivez ces instructions pour éviter des problèmes comme la tendinite, le syndrome du canal carpien, l'irritation cutanée ou la fatigue oculaire :

- Évitez de jouer ou regarder des vidéos de manière excessive. Les parents devraient surveiller leurs enfants pour s'assurer qu'ils jouent de manière appropriée et pour un temps approprié.
- Prenez une pause ou assurez-vous que votre enfant prenne une pause de 10 à 15 minutes au moins toutes les heures, même si vous ne croyez pas en avoir besoin.
- Si vos mains, vos poignets, vos bras ou vos yeux ou ceux de votre enfant deviennent fatigués ou endoloris alors que vous jouez, ou si vous ou votre enfant ressentent des symptômes comme des fourmillements, des engourdissements, des brûlures ou de la raideur, cessez de jouer et reposez-vous de nombreuses heures avant de recommencer à jouer. SI VOUS OU VOTRE ENFANT CONTINUEZ À PRÉSENTER L'UN DE CES SYMPTÔMES OU D'AUTRES MALAISES PENDANT OU APRÈS AVOIR JOUÉ OU REGARDÉ UNE VIDÉO, ARRÊTEZ DE JOUER OU DE REGARDER ET CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ QUALIFIÉ. Les parents doivent surveiller leurs enfants lorsqu'ils regardent ou jouent à des jeux vidéo ou regardent des vidéos afin de détecter ces symptômes.

▲ ATTENTION — MAL DU VERTUEL

Regarder ou jouer à des jeux vidéo ou regarder la télévision ou des programmes vidéo peut entraîner un mal du vertuel chez certains joueurs. Si vous ou votre enfant ressentent des étourdissements ou de la nausée lorsque vous regardez ou jouez à des jeux vidéo, cessez de jouer et reposez-vous. Veuillez ne pas conduire ou réaliser d'autres activités exigeantes avant de vous sentir mieux.

▲ AVERTISSEMENT — CONTIENT DES AIMANTS — STIMULATEURS CARDIAQUES ET AUTRES DISPOSITIFS MÉDICAUX IMPLANTÉS

Certaines parties de la console Nintendo Switch 2 et de ses accessoires sont magnétiques. Les aimants contenus dans la console Nintendo Switch 2 et ses accessoires peuvent empêcher les stimulateurs cardiaques et autres dispositifs médicaux implantés à proximité de fonctionner correctement. SI VOUS PORTEZ UN STIMULATEUR CARDIAQUE OU UN AUTRE DISPOSITIF MÉDICAL IMPLANTÉ, N'UTILISEZ PAS LA CONSOLE NINTENDO SWITCH 2 OU SES ACCESSOIRES SANS AVOIR PRÉALABLEMENT CONSULTÉ VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ QUALIFIÉ OU LE FABRICANT DE VOTRE STIMULATEUR CARDIAQUE OU DE TOUT AUTRE DISPOSITIF MÉDICAL IMPLANTÉ. N'UTILISEZ PAS LA CONSOLE NINTENDO SWITCH 2 OU SES ACCESSOIRES À MOINS DE SIX (6) POUCES D'UN STIMULATEUR CARDIAQUE OU D'UN AUTRE DISPOSITIF MÉDICAL IMPLANTÉ. Si vous avez des raisons de penser qu'il y a des interférences, éteignez immédiatement la console Nintendo Switch 2 et ses accessoires.

▲ AVERTISSEMENT — FEU OU DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Pour éviter les décharges électriques, les feux ainsi que les dommages à la console Nintendo Switch 2, lorsque vous l'utilisez.

- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale standard facilement accessible à proximité de votre console Nintendo Switch 2.
- Lorsque vous branchez l'adaptateur secteur à une prise, tenez compte de la capacité de charge du circuit.
- Assurez-vous de brancher l'adaptateur secteur à la bonne tension (100-240 V).
- Utilisez un adaptateur de connexion de la configuration appropriée pour la prise de courant, si nécessaire.
- Assurez-vous que la prise de l'adaptateur secteur est complètement insérée dans la prise murale ou la rallonge.
- Débranchez toujours soigneusement chaque fiche en tirant sur la fiche et non sur le cordon.
- Pour éviter tout dommage dû à une surtension, débranchez la console Nintendo Switch 2 si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- Veuillez débrancher l'adaptateur secteur lors d'un orage. Cela pourrait entraîner un risque de décharge électrique causée par la foudre.
- Lorsque vous nettoyez votre console Nintendo Switch 2, débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique. Si vous devez nettoyer votre adaptateur secteur, n'utilisez ni de liquide ni un dérosol de nettoyage, utilisez un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur ou le câble de recharge USB-C s'il est endommagé, et n'utilisez pas le câble de recharge USB-C si ses

cordon ou ses fils sont endommagés, fendus ou brisés.

- Assurez-vous que la ventilation est suffisante autour de l'adaptateur secteur et de la console Nintendo Switch 2, et que les bouches d'aération ne sont pas obstruées.
- N'exposez pas l'adaptateur secteur ou la console Nintendo Switch 2 à des températures extrêmes.
- N'exposez l'adaptateur secteur ou la console Nintendo Switch 2 à aucun type de liquide ou à une humidité élevée.
- Ne placez aucun objet sur le cordon de l'adaptateur secteur.
- Ne placez pas le cordon de l'adaptateur secteur dans un endroit où il pourrait vous faire trébucher.
- La température de fonctionnement de ce produit est de 5-35°C (41-95°F).
- L'adaptateur secteur est un appareil de classe II. Si vous utilisez une multiprise, utilisez-en une compatible avec les équipements de classe II et approuvée pour une utilisation dans votre pays.
- Pour minimiser le risque d'endommager la console, veuillez ne l'utiliser qu'avec les adaptateurs secteur autorisés par Nintendo avec votre console.

▲ AVERTISSEMENT — FUITE DE LA BATTERIE

La console Nintendo Switch 2 et certains de ses accessoires contiennent une batterie rechargeable au lithium-ion. La fuite de substances contenues dans la batterie ou le produit de leur combustion peut entraîner des blessures et des dommages à votre console Nintendo Switch 2. En cas de fuite de la batterie, évitez tout contact avec la peau. En cas de contact, lavez soigneusement la zone touchée sur-le-champ avec de l'eau et du savon. Si un liquide ayant fui de la batterie entre en contact avec vos yeux, rincez-les soigneusement à l'eau sur-le-champ et consultez un professionnel de la santé qualifié.

Pour éviter une fuite de la batterie :

- N'exposez pas la batterie à des liquides, des vibrations ou des chocs physiques excessifs.
- Ne démontez pas la batterie et ne tentez pas de la réparer ou de la déformer.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- Ne touchez pas aux bornes de la batterie et ne causez pas un court-circuit entre elles avec un objet métallique.

▲ AVERTISSEMENT — INTERFÉRENCES DE RADIOFRÉQUENCES — STIMULATEURS CARDIAQUES ET AUTRES DISPOSITIFS MÉDICAUX IMPLANTÉS

La console Nintendo Switch 2 et certains de ses accessoires se connectent sans fil à Internet et peuvent émettre des ondes radio susceptibles d'affecter le fonctionnement des appareils électroniques situés à proximité, notamment en empêchant le bon fonctionnement des stimulateurs cardiaques et autres dispositifs médicaux implantés. SI VOUS PORTEZ UN STIMULATEUR CARDIAQUE OU UN AUTRE DISPOSITIF MÉDICAL IMPLANTÉ, N'UTILISEZ PAS LA CONSOLE NINTENDO SWITCH 2 OU SES ACCESSOIRES SANS AVOIR PRÉALABLEMENT CONSULTÉ VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ QUALIFIÉ OU LE FABRICANT DE VOTRE STIMULATEUR CARDIAQUE OU DE TOUT AUTRE DISPOSITIF MÉDICAL IMPLANTÉ. N'UTILISEZ PAS LA CONSOLE NINTENDO SWITCH 2 OU SES ACCESSOIRES À MOINS DE SIX (6) POUCES D'UN STIMULATEUR CARDIAQUE OU D'UN AUTRE DISPOSITIF MÉDICAL IMPLANTÉ. Si vous avez des raisons de penser qu'il y a des interférences, éteignez immédiatement la console Nintendo Switch 2 et cessez d'utiliser la console Nintendo Switch 2 et ses accessoires.

Éteignez votre console Nintendo Switch 2 dans tous les endroits où l'on vous demande de le faire et suivez toutes les règles et instructions affichées dans les endroits où l'utilisation d'un réseau sans fil est interdite.

▲ AVERTISSEMENT — SÉCURITÉ AUDITIVE

Lorsque vous utilisez des écouteurs, réglez le volume à un niveau sécuritaire. Régler le volume à un niveau trop élevé pourrait endommager votre ouïe ou les écouteurs.

▲ ATTENTION — ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA CONSOLE ET SES ACCESSOIRES

- N'utilisez pas la console Nintendo Switch 2 ni aucun accessoire si des pièces sont cassées ou endommagées. Contactez le service à la clientèle de Nintendo pour obtenir de l'aide concernant des pièces cassées ou endommagées.
- Veuillez ne pas éteindre l'appareil, retirer la carte de jeu, ou retirer la carte microSD Express pendant la lecture ou la sauvegarde de données.
- N'entrez pas la console Nintendo Switch 2 ou les cartes de jeu dans un lieu humide, sur le sol ou dans tout endroit où il pourrait entrer en contact avec de la moisissure, de la saleté, de la poussière, des charpies ou tout autre corps étranger.
- Veuillez ne pas laisser tomber, accrocher ou manipuler avec brutalité la console Nintendo Switch 2, ses composants, cartes de jeu ou accessoires. Le faire pourrait endommager l'écran ou un autre composant de précision de la console Nintendo Switch 2.
- Assurez-vous que tous les branchements à la console Nintendo Switch 2 soient effectués convenablement et seulement aux endroits appropriés. Tenez les fiches bien droites au moment de les brancher dans leurs sockets.
- Lorsque vous débranchez tout adaptateur secteur de la console Nintendo Switch 2 ou de la prise murale, tirez toujours sur la fiche elle-même plutôt que sur le cordon.
- N'exposez pas la console Nintendo Switch 2, les cartes de jeu, ou tout autre composant ou accessoire de la console Nintendo Switch 2 à la chaleur ou au froid extrêmes. L'écran de la console Nintendo Switch 2 peut fonctionner plus lentement ou ne pas fonctionner à basse température. L'écran se détériorera à haute température. Assurez-vous de ne pas exposer la console Nintendo Switch 2 à la lumière directe du soleil pour des périodes prolongées.
- Les objets pointus et la pression pourraient endommager l'écran. Assurez-vous de protéger l'écran des égratignures et des taches.
- Ne couvrez pas les prises d'air ou les événements de la console pendant que vous jouez ou que vous chargez l'appareil, afin d'éviter toute surchauffe.
- Pour minimiser les risques d'endommager la console Nintendo Switch 2, ne branchez que des accessoires autorisés par Nintendo aux connecteurs externes.
- Ne renversez pas de liquide sur la console, sur les cartes de jeu, ou sur tout autre composant ou accessoire. Si la console Nintendo Switch 2 entre en contact avec un liquide, ne chargez pas la console. Veuillez contacter le service à la clientèle de Nintendo pour obtenir des informations de dépannage.
- Pour minimiser le risque de rémanence des images et de brulage de l'écran, ne désactivez pas les paramètres par défaut du mode veille de la console, et veillez à ne pas afficher la même image sur l'écran pendant de longues périodes.
- Ne décollez pas le film adhésif anti-éclats de l'écran de la console.
- Vérifiez que les zones propres de votre console sont exemptes d'objets magnétiques. Les cartes à bande magnétique, comme les cartes de crédit, peuvent devenir illisibles si elles sont conservées à proximité de la console Nintendo Switch 2.
- Si de petits objets métalliques, tels que des vis ou des punaises, se fixent sur les zones magnétiques de la console ou des accessoires, retirez-les à l'aide d'un coton-tige ou d'un chiffon doux ou lue de les retirer directement avec vos doigts. Continuer à utiliser le produit sans retirer ces objets peut endommager la console, les accessoires ou les objets métalliques.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur ou le câble de recharge USB-C s'il est endommagé, et n'utilisez pas le câble de recharge USB-C si ses

▲ ATTENTION — PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L'UTILISATION DES ADAPTATEURS SECTEUR

CONSULTEZ LES AVERTISSEMENTS SUR LE FEU OU LA DÉCHARGE ÉLECTRIQUE ET L'ADAPTATEUR SECTEUR POUR DES INFORMATIONS ADDITIONNELLES.

▲ ATTENTION — DIRECTIVES IMPORTANTES CONCERNANT LA BATTERIE

Pour minimiser les risques d'endommager la console Nintendo Switch 2, n'utilisez que les adaptateurs secteur autorisés par Nintendo pour charger la batterie.

▲ AVIS — ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS POUR LES CARTES DE JEUX

- Évitez de toucher aux connecteurs avec vos doigts.
- Vérifiez toujours qu'il n'y a pas de corps étranger sur le connecteur encartable de la carte de jeu avant d'insérer la carte de jeu dans la console Nintendo Switch 2.

▲ AVIS — NETTOYAGE DE LA CONSOLE

Si l'écran devient sale, veuillez le nettoyer avec un chiffon doux propre, comme un chiffon pour les lentilles ou les lunettes. Si l'extérieur de la console Nintendo Switch 2 entre en contact avec des liquides, essuyez-la avec un chiffon doux propre et légèrement humide (n'utilisez que de l'eau). Si la procédure de nettoyage ne règle pas le problème, veuillez consulter notre site Web ou support.nintendo.com pour obtenir des informations de dépannage.

▲ AVIS — ATTACHER ET DÉTACHER LES JOY-CON 2

Lorsque vous détachez les Joy-Con 2 de la console Nintendo Switch 2, appuyez sur les boutons d'éjection à l'arrière et faites-les glisser. Pour éviter de faire tomber et d'endommager la console, n'appuyez sur le bouton de déverrouillage que si vous tenez fermement la console et la manette.

▲ ATTENTION — PORTE DE LA DRAGONNE JOY-CON 2

Lorsque vous jouez avec une manette Joy-Con 2 détachée de la console Nintendo Switch 2, utilisez la sangle en suivant les instructions du jeu. Fixez la dragonne autour de votre poignet en suivant les instructions. Tenez fermement la manette et ne la lâchez pas sauf indication contraire. Faites attention à ce qui vous entoure. Prévoyez suffisamment d'espace autour de vous pendant le jeu.



▲ AVIS — UTILISER LA MANETTE JOY-CON 2 COMME UNE SOURIS

Lorsque vous utilisez une manette comme une souris :

- N'utilisez pas la manette avec une force excessive ou ne l'appuyez pas trop fort lorsque vous la déplacez.

- La temperatura operativa de este producto es de 5°C a 35°C (41°F a 95°F).
- El adaptador de corriente es un dispositivo de clase II. Si utiliza un conector múltiple, utiliza uno que sea compatible con dispositivos de clase II y que su uso esté autorizado en tu país.
- Utiliza únicamente los adaptadores de corriente autorizados por Nintendo para minimizar el riesgo de que se produzcan daños en la consola.

⚠ ADVERTENCIA – FUGA DE LA BATERÍA

La consola Nintendo Switch 2 y algunos accesorios contienen baterías recargables de iones de litio. La fuga de los ingredientes contenidos dentro de la batería, o los productos de combustión de los ingredientes, puede ocasionar lesiones personales y daños a la consola Nintendo Switch 2. Si se produce una fuga de la batería, evita el contacto con la piel. En caso de producirse el contacto, lava a fondo de inmediato con agua y jabón. Si el líquido que se derrama de la batería entra en contacto con tus ojos, enjuágalos de inmediato con abundante agua y consulta a un profesional de la salud calificado.

Para evitar que se produzcan fugas de la batería:

- No expongas la batería a golpes físicos excesivos, vibraciones ni líquidos.
- No desarmes, intentes reparar ni deformes la batería.
- No arrojes la batería al fuego.
- No toques los polos de la batería ni ocasiones un corto circuito haciendo entrar en contacto los polos con un objeto metálico.

⚠ ADVERTENCIA – INTERFERENCIA DE RADIOFRECUENCIA – MARCAPASOS Y OTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTADOS

La consola Nintendo Switch 2 y algunos accesorios se conectan inalmbrámicamente y pueden emitir ondas de radio que pueden afectar el funcionamiento de dispositivos electrónicos cercanos, incluidos los marcapasos cardíacos y otros dispositivos médicos implantados e impedir que funcionen correctamente. Si TIENES UN MARCAPASO O ALGÚN OTRO DISPOSITIVO MÉDICO IMPLANTADO, NO USES LA CONSOLA NINTENDO SWITCH 2 NI LOS ACCESORIOS SIN ANTES CONSULTAR A UN PROFESIONAL DE LA SALUD CALIFICADO O AL FABRICANTE DEL MARCAPASO O DEL DISPOSITIVO MÉDICO. NO HAGAS FUNCIONAR LA CONSOLA NINTENDO SWITCH 2 O LOS ACCESORIOS A MENOS DE 15 CM (6 PULGADAS) DE UN MARCAPASO CARDÍACO O ALGÚN OTRO DISPOSITIVO MÉDICO IMPLANTADO. Si, por cualquier razón, tienes la sospecha de que está ocurriendo una interferencia, apaga inmediatamente la consola y deja de usar tanto la consola Nintendo Switch 2 como los accesorios.

Apaga la consola Nintendo Switch 2 en cualquier lugar donde te indiquen y sigue las reglas e instrucciones de zonas donde se prohíba el uso de redes inalámbricas.

⚠ ADVERTENCIA – SEGURIDAD AUDITIVA

Al usar audífonos, ajusta el volumen en un nivel seguro. Si ajustas el volumen en una configuración demasiado alta, puede afectar tu audición o dañar los audífonos.

⚠ ATENCIÓN – PRECAUCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA CONSOLA Y LOS ACCESORIOS

- No utilices la consola Nintendo Switch 2 ni los accesorios si alguna de sus partes está rota o dañada. Ponte en contacto con el servicio al cliente de Nintendo para obtener ayuda con partes rotas o dañadas.
- No apagues la consola ni retires la tarjeta de juego o la tarjeta microSD Express mientras se están leyendo o guardando los datos.
- No guardes la consola Nintendo Switch 2 o las tarjetas de juego en un lugar húmedo, en el suelo o en cualquier ubicación en la que puedan entrar en contacto con humedad, suciedad, polvo, pelusa o cualquier otro material extraño.
- No dejes caer ni golpes o, de otro modo, uses indebidamente la consola Nintendo Switch 2, sus componentes, tarjetas de juego o accesorios. De lo contrario, podrías dañar la pantalla u otros componentes de precisión de la consola Nintendo Switch 2 o los accesorios.
- Asegúrate de que todas las conexiones de la consola Nintendo Switch 2 se realicen con cuidado y que están insertadas únicamente en las ubicaciones correctas. Mantén los enchufes de forma recta al insertarlos en las tomas.
- Al desconectar cualquier adaptador de corriente de la consola Nintendo Switch 2 o toma eléctrica de pared, deja siempre con cuidado el adaptador de corriente y no del cable.
- No expongas la consola Nintendo Switch 2, las tarjetas de juego ni ninguno de los componentes o accesorios de la consola Nintendo Switch 2 al calor o frío extremos. La pantalla de la consola Nintendo Switch 2 puede volverse más lenta o no funcionar si la temperatura es baja. La pantalla se deteriorará si se expone a temperaturas elevadas. Ten cuidado de no exponer la consola Nintendo Switch 2 a la luz directa del sol durante periodos prolongados.
- La pantalla puede dañarse a causa de objetos punzantes o presión. Toma precauciones para proteger la pantalla contra arañazos o manchas.
- No cubras ninguna entrada de aire u orificio de ventilación de la consola mientras se esté cargando o mientras juegues con ella para evitar que se sobrecaliente.
- Para minimizar el riesgo de que se produzcan daños en la consola Nintendo Switch 2, conecta únicamente los accesorios autorizados por Nintendo a cualquier conector externo.
- No derrames líquidos en la consola, las tarjetas de juego u otros componentes o accesorios. Si la consola entra en contacto con líquidos, no la pongas a cargar. Contacta al servicio al cliente de Nintendo para obtener más información.
- Para minimizar el riesgo de que una imagen se retenga o se quemene en la pantalla, no desactives el ajuste predeterminado del modo de espera y ten cuidado de que no se muestre la misma imagen en la pantalla durante largos periodos de tiempo.
- No despegues la lámina adhesiva inestilable de la pantalla de la consola.
- Verifica que no haya objetos magnéticos cercanos a la consola. Colocar tarjetas con bandos magnéticos, como tarjetas de crédito, cerca de la consola Nintendo Switch 2, podría causar que las tarjetas ya no puedan leerse.
- Si algún objeto metálico pequeño, como tachuelos o tornillos, se adhiere a una de las zonas magnéticas de la consola o de los accesorios, retira el objeto con un hisopo de algodón o un paño suave, en vez de retirarlos directamente con la mano. Continuar utilizando los productos sin retirar los objetos, puede ocasionar daños a la consola, los accesorios o los objetos metálicos.

⚠ ATENCIÓN – PRECAUCIONES SOBRE EL ADAPTADOR DE CORRIENTE

CONSULTA LAS SECCIONES DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA Y DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

⚠ ATENCIÓN – PRECAUCIONES SOBRE LA BATERÍA

Para minimizar el riesgo de que se produzcan daños en la consola Nintendo Switch 2, cuando recargues la batería, usa únicamente los adaptadores de corriente autorizados por Nintendo.

⚠ AVISO – PRECAUCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TARJETA DE JUEGO

- Evita tocar los conectores con los dedos.
- Revisa siempre el borde conector de la tarjeta de juego para comprobar si hay materiales extraños antes de insertarla en la consola Nintendo Switch 2.

⚠ AVISO – LIMPIEZA DE LA CONSOLA

Si la pantalla se ensucia, usa un paño suave y limpio, como un paño de limpieza de lentes o anteojos, para limpiar la pantalla. Si la parte exterior de la consola Nintendo Switch 2 entra en contacto con líquidos, límpiala de inmediato con un paño suave ligeramente húmedo (usa solo agua). Si los procedimientos de limpieza no solucionan el problema, visita nuestro sitio web support.nintendo.com para obtener información sobre la solución de problemas.

⚠ AVISO – ACOPLAR Y DESACOPLAR LOS CONTROLES JOY-CON 2

Para desacoplar un Joy-Con 2 de la consola Nintendo Switch 2, oprime el botón de extracción que está en la parte trasera del Joy-Con 2 y jala el control con cuidado hacia afuera. Para evitar que se caiga o se dañe la consola, oprime el botón de extracción mientras sostienes la consola y el control de forma firme y segura.

⚠ AVISO – USO DE LA CORREA DEL JOY-CON 2

Cuando juegues con un Joy-Con 2 desacoplado de la consola Nintendo Switch 2, usa la correa cuando se te indique en el juego. Ajusta la correa alrededor de la muñeca como se te indique. Sostén el control de forma segura y no lo sueltes a menos de que se te indique lo contrario. Presta atención a tus alrededores. Permite que haya suficiente espacio a tu alrededor durante el juego.

⚠ AVISO – USAR EL JOY-CON 2 COMO MOUSE

Al usar el control como mouse:

- No utilices el control con demasiada fuerza ni lo presiones demasiado al moverlo.
- Retira cualquier rastro de material extraño o suciedad del control, la correa, o de la zona en la que se va a usar el control.
- Ten cuidado al utilizar el control sobre superficies que se rayen con facilidad.
- Considera utilizar una base para mouse debajo del control.
- Utiliza el control únicamente sobre superficies planas y sin bordes afilados ni protuberancias.

CONTROL PARENTAL

El control parental sirve para restringir ciertas funciones en la consola Nintendo Switch 2. Para más información visita la página web support.nintendo.com/parents

SI TIENES PROBLEMAS CON LA CONSOLA O SI LA CONSOLA SE HA DESCOMPUESTO O DAÑADO:

❶ Desconéctala

Desconecta de la consola el adaptador de corriente y cualquier dispositivo periférico.

Nota: Desconecta el adaptador de corriente de la toma de pared antes de desconectarla de la consola.

❷ Apágala

Mantén oprimido el botón POWER (por 12 segundos o más) para apagar la consola.

Nota: Para apagar la consola intenta tocarla solo donde es necesario.

❸ Visita el sitio de soporte

Puedes encontrar información de resolución de problemas comunes, garantía y servicio de posventa en

support.nintendo.com

PÓLIZA DE GARANTÍA (MÉXICO)

LATAMEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., garantiza este producto o accesorio en todas sus partes y la mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor, de acuerdo a los siguientes periodos:

CONSOLAS PARA VIDEOJUEGO CON ACCESORIOS Y/O APARATOS PORTÁILES P/VIDEOJUEGOS CON ACCESORIOS (cuando se vendan juntos en paquete): 1 año

ACCESORIOS Y VIDEOJUEGOS (FÍSICOS) VENDIDOS POR SEPARADO: 90 días

Para hacer efectiva esta garantía, no podrá exigirse mayores requisitos que la presentación del producto o accesorio junto con esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió o algún comprobante de compraventa en el que consten los datos específicos del producto o accesorio en el lugar donde fue adquirido o en nuestro Centro de Servicio autorizado:

IMPORTADOR Y CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO:

LATAMEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO No. 32, PISO 12 OFICINA 1204, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, CP 11000, MÉXICO. R.F.C.: LDI-080623-FZS

Tels. 800 9107070 / 55 9178-4350, correo electrónico: callcenter@latamel.com

En caso de requerir partes, componentes, consumibles o accesorios, usted podrá obtenerlos en la misma dirección.

LATAMEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., se compromete a reparar o reemplazar el producto o accesorio, así como las partes y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos del flete del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía dentro de la red de servicio serán cubiertos por LATAMEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.

El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor de treinta (30) días a partir de la recepción del producto o accesorio en nuestro Centro de Servicio.

NOTA: Para los videojuegos (físicos), no se ofrece garantía en partes, componentes, consumibles y/o accesorios, por lo que se cambiará el producto dañado por uno nuevo.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto o accesorio ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto o accesorio no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
- Cuando el producto o accesorio ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por LATAMEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.

En caso de que la presente póliza se extravíara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación del comprobante de compraventa.

SELLO DE LA SUCURSAL:

Producto o accesorio (según sea el caso):

Modelo / Marca:

N.º serie:

N.º factura:

Fecha de entrega:

REGULACIONES SOBRE EL USO DEL EQUIPO EN MÉXICO – INFORMACIÓN DE IFT

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial, y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

El término "IFT" antes del número de Certificación/registro solo significa que se han cumplido las especificaciones técnicas de IFTETL.

En Latamel Distribuidora nos sumamos al cuidado del medio ambiente conforme a la Norma Ambiental para el Distrito Federal 019-AMBT-2018 en materia de manejo de Residuos Eléctricos y Electrónicos, buscando un correcto tratamiento de los residuos electrónicos dentro del territorio de la Ciudad de México. En razón de ello, te informamos que contamos con un punto de retorno en el que puedes depositar tu aparato electrónico al concluir su vida útil. Encuétranlos ubicados en: Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 32, Piso 12 Oficina 1204, Col. Lomas de Chapultepec I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11000, México.

PORTUGUÊS

INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE USO

Configuração do console

O console Nintendo Switch 2 foi projetado para ser de fácil uso. Para começar, siga as instruções de configuração na embalagem. Para mais informações, instruções e assistência, consulte a página de assistência da Nintendo: support.nintendo.com

⚠ INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

Leia atentamente os seguintes alertas antes de configurar ou usar o console Nintendo Switch 2. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. Se este produto for usado por crianças pequenas, estas instruções devem ser lidas e explicadas a elas por um adulto. Não fazer isso pode resultar em lesões. Além disso, revise cuidadosamente as instruções do jogo que for jogar e quaisquer informações adicionais de saúde e segurança do jogo. É possível que a Nintendo atualize estas informações periodicamente. Tais atualizações serão publicadas na página support.nintendo.com/device/agreements

Ap longo destas instruções, você verá este símbolo ⚠ seguido de ATENÇÃO ou CUIDADO, ou do termo AVISO. Esses termos têm diferentes níveis de significação, conforme descrito abaixo. Leia e compreenda estes termos e as informações que aparecem depois deles antes de usar o console Nintendo Switch 2.

ATENÇÃO: alerta sobre o uso incorreto do console que pode resultar em lesões graves.

CUIDADO: alerta sobre o uso incorreto do console que pode resultar em lesões pessoais ou danos ao console, componentes, jogos ou acessórios.

AVISO: informa sobre o uso incorreto do console que pode resultar em danos ao console, componentes, jogos ou acessórios.

⚠ ATENÇÃO – CONVULSÕES

- Algumas pessoas (cerca de 1 a cada 4.000) podem sofrer convulsões ou desmaios ocasionados por padrões de luzes ou clarões, e isso pode ocorrer enquanto jogam ou assistem a videogames, assistem à TV ou a vídeos, até mesmo se nunca tiverem tido uma convulsão antes.
- Qualquer pessoa que já tenha tido uma convulsão, perda de consciência ou qualquer outro sintoma relacionado a uma condição epiléptica deve consultar um profissional de saúde qualificado antes de jogar ou assistir a videogames, ou assistir a vídeos.
- PARE DE JOGAR OU ASSISTIR AO JOGO E CONSULTE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE QUALIFICADO SE VOCÊ OU SUA CRIANÇA APRESENTAREM ALGUM DOS SIGUIENTES SINTOMAS DURANTE OU APÓS JOGAR, OU ASSISTIR AO CONTEÚDO:

- Convulsões
- Desmaios
- Espasmos oculares ou musculares
- Visão alterada
- Movimentos involuntários
- Desorientação

Para reduzir a probabilidade de uma convulsão ao jogar ou assistir a videogames, ou assistir a vídeos ou a programas de TV:

- ❶ Sente-se ou posicione-se o mais longe possível da tela.
- ❷ Jogue em um ambiente bem-iluminado.
- ❸ Jogue na menor tela de televisão disponível.
- ❹ Cada hora, faça uma pausa de 10 a 15 minutos.
- ❺ Não jogue se estiver cansado ou precisr dormir.

■ Os pais ou responsáveis devem supervisionar suas crianças enquanto elas jogam ou assistem a videogames para monitorar os sintomas mencionados acima.

⚠ ATENÇÃO – LESÕES POR MOVIMENTO REPETITIVO E FADIGA OCULAR

Jogar ou assistir a videogames pode causar dores nos músculos, articulações ou pele do jogador. Siga estas instruções para evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel do corpo, irritação da pele ou fadiga ocular:

- Evite jogar ou assistir a videogames excessivamente. Os pais devem monitorar se suas crianças estão jogando ou assistindo a videogames de maneira adequada.

- Faça uma pausa ou faça a criança fazer uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora, mesmo se você ou ela não considerarem necessário.
- Se suas mãos, pulsos, braços ou olhos ou mãos, pulsos, braços ou olhos da sua criança ficarem cansados ou doloridos ao jogar, ou se você ou ela sentirem sintomas como formigamento, dormência, ardor ou rigidez, pare ou faça a criança parar de jogar e descanse por algumas horas antes de jogar novamente. SE VOCÊ OU SUA CRIANÇA CONTINUAREM APRESENTANDO ALGUM DESSES SINTOMAS OU OUTRO TIPO DE DESCONFORTO AO JOGAR OU ASSISTIR A VIDEOGAMES OU DEPOIS DE FAZÊ-LO, INTERROMPA O USO E CONSULTE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE QUALIFICADO. Os pais ou responsáveis devem supervisionar suas crianças enquanto elas jogam ou assistem a videogames para monitorar os sintomas mencionados acima.

⚠ CUIDADO – ENJOJO DE MOVIMENTO

Jogar ou assistir a videogames, ou assistir a vídeos ou a programas de TV, pode causar enjojo em alguns jogadores. Se você ou sua criança sentirem tonturas ou náuseas ao jogar ou assistir a videogames, pare de jogar e descanse. Não dirija ou participe de outras atividades que requerem atenção até se sentir melhor.

⚠ ATENÇÃO – CONTÊM ÍMÃS – MARCA-PASSOS E OUTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTADOS

Alguns partes e acessórios do console Nintendo Switch 2 são magnéticos. Os ímãs do console Nintendo Switch 2 e dos acessórios podem interferir no funcionamento adequado de marca-passos cardíacos e outros dispositivos médicos implantados que estiverem por perto. SE VOCÊ TIVER UM MARCA-PASSO OU OUTRO DISPOSITIVO MÉDICO IMPLANTADO, NÃO USE O CONSULE NINTENDO SWITCH 2 NEM OS ACESSÓRIOS ANTES DE CONSULTAR UM PROFISSIONAL DE SAÚDE QUALIFICADO O U O FABRICANTE DO MARCA-PASSO OU DO OUTRO DISPOSITIVO MÉDICO. NÃO OPERE O CONSULE NINTENDO SWITCH 2 NEM OS ACESSÓRIOS A MENOS DE 15 CM (6 POLEGADAS) DE UM MARCA-PASSO CARDÍACO OU QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO MÉDICO IMPLANTADO. Se você tiver qualquer suspeita de interferência, desligue o console imediatamente e pare de usar o console Nintendo Switch 2 e os acessórios.

⚠ ATENÇÃO – INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO

Para evitar choques elétricos e incêndios, assim como danos ao console Nintendo Switch 2, ao usar o console:

- Conecte o adaptador de alimentação a uma tomada elétrica padrão próxima ao seu console Nintendo Switch 2.
- Ao conectar o adaptador de alimentação a uma tomada, leve em consideração a capacidade de carga do circuito.
- Certifique-se de que o adaptador de alimentação está sendo conectado à voltagem correta (100 – 240 V).
- Use um adaptador de plugue na configuração adequada à tomada, se necessário.
- Certifique-se de que o plugue do adaptador de alimentação está totalmente inserido na tomada ou na extensão elétrica.
- Sempre desconecte os cabos com cuidado, segurando-os pelo plugue e não pelo cabo USB-C de alimentação.
- Para evitar danos por excesso de voltagem, desconecte o console Nintendo Switch 2 se ele não for usado por um longo período.
- Desconecte o adaptador de alimentação durante uma tempestade de raios. Pode haver risco de choque elétrico causado por raios.
- Ao limpar o console Nintendo Switch 2, desconecte o adaptador de alimentação da tomada. Se for necessário limpar o adaptador de alimentação, não use líquidos ou produtos de limpeza em borrifador, e use um pano seco.
- Não use o adaptador de alimentação ou o cabo USB-C de alimentação se eles estiverem danificados, e não use o cabo USB-C de alimentação se ele tiver fios partidos ou quebrados.
- Certifique-se de que há ventilação adequada ao redor do adaptador de alimentação e do console Nintendo Switch 2, e de que as saídas de ar não estão obstruídas.
- Não exponha o adaptador de alimentação ou o console Nintendo Switch 2 a calor extremo.
- Não exponha o adaptador de alimentação ou o console Nintendo Switch 2 a líquidos ou a altos níveis de umidade.
- Não coloque objetos sobre o cabo do adaptador de alimentação.
- Não coloque o cabo do adaptador de alimentação em um lugar onde possa causar tropeços.
- A temperatura operacional deste produto é entre 5°C e 35°C (41°F e 95°F).
- O adaptador de alimentação é um dispositivo Classe II. Ao utilizar uma extensão elétrica, use uma que seja compatível com dispositivos Classe II e autorizada para uso em seu país ou região.
- Para minimizar o risco de danos ao console, use apenas adaptadores de alimentação licenciados pela Nintendo com o seu console Nintendo Switch 2.

⚠ ATENÇÃO – VAZAMENTO DA BATERIA

O console Nintendo Switch 2 e alguns acessórios possuem baterias recarregáveis de íons de lítio. O vazamento das substâncias contidas dentro da bateria, ou os produtos de combustão dessas substâncias, podem causar lesões pessoais assim como danos ao console Nintendo Switch 2. Se ocorrer vazamento da bateria, evite o contato com a pele. Se o contato ocorrer, lave a área afetada imediatamente por completo com água e sabão. Se o líquido que estiver vazando da bateria entrar em contato com os olhos, enxágue-os imediatamente com água corrente e consulte um profissional de saúde qualificado.

Para evitar vazamentos da bateria:

- Não exponha a bateria a impactos físicos excessivos, vibrações ou líquidos.
- Não desmonte, tente reparar ou deforme a bateria.
- Não descarte a bateria no fogo.
- Não toque nos terminais da bateria ou cause um curto-circuito entre os terminais com um objeto metálico.

⚠ ATENÇÃO – INTERFERÊNCIA POR RADIOFREQUÊNCIA – MARCA-PASSOS E OUTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTADOS

O console Nintendo Switch 2 e alguns acessórios se conectam sem usar fios e podem emitir ondas de radiofrequência que podem afetar o funcionamento apropriado de eletrônicos que estiverem por perto, incluindo marca-passos cardíacos e outros dispositivos médicos implantados. SE VOCÊ TIVER UM MARCA-PASSO OU OUTRO DISPOSITIVO MÉDICO IMPLANTADO, NÃO USE O CONSULE NINTENDO SWITCH 2 NEM OS ACESSÓRIOS ANTES DE CONSULTAR UM PROFISSIONAL DE SAÚDE QUALIFICADO OU O FABRICANTE DO MARCA-PASSO OU DO OUTRO DISPOSITIVO MÉDICO. NÃO OPERE O CONSULE NINTENDO SWITCH 2 NEM OS ACESSÓRIOS A MENOS DE 15 CM (6 POLEGADAS) DE UM MARCA-PASSO CARDÍACO OU QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO MÉDICO IMPLANTADO. Se, por qualquer razão, você suspeitar que está ocorrendo uma interferência, desligue o console Nintendo Switch 2 imediatamente e pare de usar o console Nintendo Switch 2 e os acessórios.

Desligue o console Nintendo Switch 2 em qualquer lugar em que for indicado fazê-lo e siga as regras e instruções em áreas onde o uso de redes sem fios seja proibido.

⚠ ATENÇÃO – SEGURANÇA AUDITIVA

Ao usar fones de ouvidos, ajuste o volume para um nível seguro. Usar o volume em um nível muito alto pode prejudicar sua audição ou danificar os fones de ouvidos.

⚠ CUIDADO – PRECAUÇÕES E MANUTENÇÃO DO CONSOLE E ACESSÓRIOS

- Não use o console Nintendo Switch 2 nem os acessórios se qualquer peça estiver quebrada ou danificada. Nesse caso, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da Nintendo para obter assistência com peças quebradas ou danificadas.
- Não desligue o console nem remova o cartão de jogo ou o cartão microSD Express enquanto os dados estiverem sendo acessados ou salvos.
- Não guarde o console Nintendo Switch 2 ou cartões de jogo em local úmido, no chão ou em qualquer local onde possa haver contato com umidade, sujeira, poeira, fiapos ou qualquer outro material estranho.
- Não deixe cair, bata ou use de maneira indevida o console Nintendo Switch 2 e seus componentes, cartões de jogo ou acessórios.
- Se isso ocorrer, a tela ou outros componentes de precisão do console Nintendo Switch 2 ou dos acessórios podem ser danificados.
- Certifique-se de que todas as conexões no console Nintendo Switch 2 sejam realizadas com cuidado e inseridas apenas nos locais corretos. Segure os plugues, mantendo-os retos quando for inseri-los nos encaixes.
- Ao desconectar qualquer adaptador de alimentação do console Nintendo Switch 2 ou da tomada, sempre puxe cuidadosamente pelo próprio adaptador de alimentação e não pelo cabo.
- Não exponha o console Nintendo Switch 2, cartões de jogo ou quaisquer componentes ou acessórios a calor ou frio extremos. A tela do console Nintendo Switch 2 pode ficar mais lenta ou não funcionar se a temperatura estiver muito baixa. A tela deteriora-se em temperaturas elevadas. Tome cuidado para não expor o console Nintendo Switch 2 a luz direta do sol por longos períodos.
- A tela pode ser danificada por objetos pontiagudos ou pressão. Tome cuidado e proteja a tela contra arranhões ou manchas.
- Não obstrua nenhuma entrada de ar ou de ventilação ao jogar ou carregar o console, para evitar superaquecimento.
- Para minimizar o risco de danos ao console Nintendo Switch 2, conecte apenas acessórios licenciados da Nintendo a qualquer conector externo.
- Não permita que líquidos entrem em contato com o console Nintendo Switch 2, cartões de jogo ou outros componentes e acessórios. Se algum líquido entrar em contato com o console, não o coloque para carregar. Procure o serviço de atendimento ao consumidor da Nintendo para mais instruções.
- Para minimizar o risco de retenção de imagem ou de queima na tela, não desative a configuração predeterminada do modo de descanso e tenha cuidado para que a mesma imagem não seja exibida na tela durante longos períodos.
- Não remova a película adesiva antiestilhaço da tela do console.
- Verifique se não há objetos magnéticos próximos ao seu console. Colocar cartões com tarjas magnéticas, como cartões de crédito, perto do console Nintendo Switch 2 pode danificar os cartões permanentemente.
- Se pequenos objetos metálicos, como parafusos ou tachinhos, ficarem presos às áreas magnéticas do console o acessórios, remova esses objetos com hastes flexíveis com pontas de algodão ou um pano macio em vez de removê-los diretamente com os dedos. Continuar a usar o produto sem remover tais objetos pode resultar em danos ao console, aos acessórios ou aos objetos metálicos.

⚠ CUIDADO – PRECAUÇÕES SOBRE O ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO

CONSULTE A SEÇÃO "ATENÇÃO – INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO" E O ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO PARA OBTER INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

⚠ CUIDADO – PRECAUÇÕES SOBRE A BATERIA

Para minimizar o risco de danos ao console Nintendo Switch 2, ao recarregar a bateria, use apenas adaptadores de alimentação licenciados pela Nintendo.

⚠ AVISO – PRECAUÇÕES E MANUTENÇÃO DO CARTÃO DE JOGO

- Evite tocar nos conectores com os dedos.
- Sempre verifique a extremidade do conector do cartão de jogo quanto a materiais estranhos antes de inserir o cartão de jogo no console Nintendo Switch 2.

⚠ AVISO – LIMPEZA DO CONSOLE

Se a tela ficar suja, limpe-a com um pano macio e limpo, como um pano para limpar lentes ou óculos. Se a parte externa do console Nintendo Switch 2 entrar em contato com líquidos, limpe-a com um pano macio e levemente úmido (use apenas água). Se estes procedimentos não resolverem o problema, visite a página de nosso serviço de atendimento para mais informações.

⚠ AVISO – ENCAIXAR E DESENCAXAR CONTROLES JOY-CON 2

Para desencaxar um Joy-Con 2 do console Nintendo Switch 2, aperte o botão na parte traseira do Joy-Con 2 e puxe o controle gentilmente para o lado. Para evitar danos ou a queda do console, aperte o botão enquanto segura o console e o controle firmemente.

⚠ CUIDADO – USO DA ALÇA DO JOY-CON 2

Ao jogar com um Joy-Con 2 que não estiver encaixado no console Nintendo Switch 2, use a alça quando indicado pelo software. Ajuste a alça ao redor do punho até que esteja segura, como indicado. Segure o controle firmemente e não o solte, a não ser quando indicado. Certifique-se de que há espaço suficiente ao seu redor quando estiver jogando.



⚠ AVISO – USANDO UM JOY-CON 2 COMO MOUSE

Ao usar um controle como mouse:

- Não bata ou aperte o controle com força ao manuseá-lo.
- Certifique-se de que a superfície de jogo está limpa e de que não há nada obstruindo o controle ou a alça.
- Tenha cuidado ao utilizar o controle em superfícies propensas a arranhões.
- Considere usar um mouse pad ou um mouse pad para jogos embaixo do seu controle.
- Use o controle apenas em superfícies planas, sem extremidades ou protuberâncias pontiagudas.

CONTROLE DOS PAIS

O controle dos pais pode ser usado para restringir certas funcionalidades do console Nintendo Switch 2. Para mais informações, consulte a página support.nintendo.com/parents

SE VOCÊ PERCEBER QUE O SEU DISPOSITIVO ESTÁ QUEBRADO OU DANIFICADO, OU SE VOCÊ ESTIVER ENFRENTANDO PROBLEMAS COM O SEU DISPOSITIVO:

❶ Desconecte o console.

Desconecte o adaptador de alimentação e qualquer dispositivo periférico do console.

Obs.: desconecte o adaptador de alimentação tomado antes de desconectá-lo do console.

❷ Desligue o console.

Segure o botão POWER por pelo menos 12 segundos para desligar o console.

Obs.: encoste apenas nos lugares necessários da consola para desligá-lo.

❸ Visite a página de atendimento ao consumidor.

Se for necessário, acesse o link a seguir para mais informações sobre soluções de problemas comuns, garantia e assistência após a compra.

support.nintendo.com

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA E SERVIÇO (BRASIL)

Salvo previsão expressa ao contrário, essa Garantia Limitada se aplica aos consoles de videogame, jogos de videogame, e acessórios de videogame, tais